

# Руководство по эксплуатации

## iBells-69

### Инструкция по использованию

1. Пожалуйста, зарядите пейджер перед первым использованием, затем нажмите кнопку «ENT» в течение 5 секунд, для входа в режим ожидания, после полного заряда батареи (режим отображения времени). Перед подзарядкой устройство следует выключить. После того как цвет индикатора заряда изменится на зеленый цвет, можно использовать устройство.
2. В режиме ожидания, дисплей будет автоматически выключаться после 5 секунд. Дисплей включится после нажатия на любую кнопку, либо после поступления вызова.
3. Пожалуйста, выполните инициализацию перед первым использованием.
4. В случаях если не возможно зайти в меню регистрации, пожалуйста, ознакомьтесь с пунктом инструкции 10 «Настройка пароля».

### Включение/Выключение

Включение: нажмите и удерживайте кнопку «ENT» в течение 5 секунд;

Выключение: нажмите и удерживайте кнопку «ENT» в течение 5 секунд, при этом настройки времени не сбьются.

### Инициализация

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «FUN», на дисплее появляется «F01». Нажмите кнопку «ENT» до появления на ЖК-дисплее «F05». Нажмите и удерживайте кнопку «FUN» до появления на ЖК-дисплее «000», нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «ENT», при появлении на экране «000» инициализация завершена.

По окончании инициализации нажмите и удерживайте кнопку «FUN» до появления на ЖК-дисплее «F05». Нажмите и удерживайте кнопку «ENT» для завершения.

### Регистрация кнопок вызова

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «FUN», на дисплее появляется «F01». Нажмите и удерживайте «FUN» до появления на ЖК-дисплее «001».

Нажмите кнопку «ENT» чтобы изменить мигающую цифру, нажмите кнопку «FUN» чтобы перейти в следующий сегмент (каждая позиция может принимать значение 0-9 и A-Z).

# Руководство по эксплуатации

## iBells-69

Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Произойдет короткая вибрация, информирующая об успешной регистрации кнопки. По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте кнопку «FUN» до появления на ЖК-дисплее «F01». Нажмите и удерживайте кнопку «ENT».

Регистрация кнопок завершена.

### **4. Удаление номера из списка вызовов**

Пейджер может отображать до 10 последних вызовов. Отображение происходит циклически, номера меняются с интервалом 2 секунды.

Для сброса всего списка вызовов нажмите кнопку «FUN», после этого устройство перейдет в режим ожидания (отображения часов).

Для удаления одного номера из списка вызовов нажмите кнопку «ENT» во время появления этого номера на экране.

### **5. Настройка времени вибрации**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «FUN», на дисплее появляется «F01». Нажмите кнопку «ENT» до появления на ЖК-дисплее «F02». Нажмите и удерживайте «FUN» до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «001»-«015», изменение числа производится нажатием кнопки «ENT» (001-015 – вибросигнал длительностью от 1 до 5 сек соответственно).

По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку «FUN» до появления на ЖК-дисплее «F02».

Нажмите и удерживайте кнопку «ENT» для завершения.

### **6. Время отображения вызова**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «FUN», на дисплее появляется «F01». Нажмите кнопку «ENT» до появления на ЖК-дисплее «F03». Нажмите и удерживайте «FUN» до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «000»-«099», изменение числа производится нажатием кнопки «ENT» (000 – неограниченное время отображения, 001-099 – время отображения 1 – 99 сек соответственно).

По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку «FUN» до появления на ЖК-дисплее «F03».

Нажмите и удерживайте кнопку «ENT» для завершения.



# Руководство по эксплуатации

## iBells-69

### 7. Удаление зарегистрированного номера

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «FUN», на дисплее появляется «F01». Нажмите кнопку «ENT» до появления на ЖК-дисплее «F04». Нажмите и удерживайте кнопку «FUN», высветится минимальный зарегистрированный номер.

Нажимайте кнопку «ENT» для выбора номера, который необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку «ENT» для удаления, на ЖК-дисплее отобразится следующий зарегистрированный номер. По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку «FUN» до появления на ЖК-дисплее «F04».

Нажмите и удерживайте кнопку «ENT» для завершения.

### 8. Настройка времени

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «FUN», на дисплее появляется «F06». Удерживайте кнопку «FUN» нажатой до появления на дисплее текущего времени, например 08:10 16/05/25 (часы:минуты год/месяц/день). Кнопкой «ENT» установите нужное значение, кнопка «FUN» переключает между часами, минутами и датой.

По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку «FUN» до появления на ЖК-дисплее «F06». Нажмите и удерживайте кнопку «ENT» для завершения.

Настройки даты и времени обнулятся, если аккумулятор устройства полностью разрядится.

### 9. Выбор режима отображения номеров

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «FUN», на дисплее появляется «F01». Нажмите кнопку «ENT» до появления на ЖК-дисплее «F07».

Удерживайте кнопку «FUN» нажатой до появления на дисплее «00» или «01»

«00» - отображение трехзначных номеров XXX (по умолчанию)

«01» - отображение номера в формате XXX-XX

Нажмите кнопку «ENT» для изменения значения. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку «FUN» до появления на ЖК дисплее «F07». Нажмите и удерживайте кнопку «ENT» для завершения.



# Руководство по эксплуатации

## iBells-69

### 10. Настройка пароля

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «FUN», на дисплее появляется «F01». Нажмите кнопку «ENT» до появления на ЖК-дисплее «F08».

Удерживайте кнопку «FUN» нажатой до появления на дисплее «XXX». Нажмите кнопку «ENT» для изменения значения, кнопка «FUN» переключает между разрядами. Значение пароля должно быть равно 181, при других значениях устройство не будет функционировать.

По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку «FUN» до появления на ЖК-дисплее «F08».

Нажмите и удерживайте кнопку «ENT» для завершения.

### 11. Настройка времени будильника

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «FUN», на дисплее появляется «F01». Нажмите кнопку «ENT» до появления на ЖК-дисплее «F09».

Удерживайте кнопку «FUN» нажатой до появления на дисплее «1 XX:XX» или «2 XX:XX» (1 и 2 это порядковый номер будильника, XX:XX часы и минуты для будильника). Кнопкой «ENT» установите нужное значение, кнопка «FUN» переключает между часами и минутами.

### 12. Включение/выключение будильника

В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «FUN», на дисплее появляется «F01». Нажмите кнопку «ENT» до появления на ЖК-дисплее «F10». Удерживайте кнопку «FUN» нажатой до появления на дисплее «1 ON/OFF» или «2 ON/OFF» (1 и 2 это порядковый номер будильника, ON – будильник включен, OFF – будильник выключен).

Нажмите кнопку «ENT» для изменения значения. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку «FUN» до появления на ЖК-дисплее «F10». Нажмите и удерживайте кнопку «ENT» для завершения.

Пояснение:

- А) Оповещение будильника происходит включением вибрации
- Б) Время вибрации при срабатывании будильника такое же как и время вибрации при приеме вызова. Настраивается в пункте меню «F02»
- В) При срабатывании будильника будет мигать специальный индикатор на дисплее
- Г) Для остановки будильника нажмите и удерживайте кнопку «FUN» 1 секунду

# Руководство по эксплуатации

## iBells-69

### 13. - F11 – чтение/запись настроек с помощью ПК (требуется дополнительное оборудование).

Если устройство не используется долгое время, следует полностью заряжать пейджер каждые 2 месяца, чтобы не повредить аккумулятор.

Не допускайте полного разряда аккумулятора, заряжайте устройство заранее, это продлит срок службы батареи. При низком уровне заряда батареи устройство выключится автоматически.

Пожалуйста, используйте только оригинальное зарядное устройство. Для приема вызовов нужно обязательно выйти из меню настроек.

#### Внимание:

Максимальное количество зарегистрированных кнопок равно 500. Во время регистрации, если после нажатия на кнопку вызова не произойдет короткая вибрация, это означает, что номер не был записан. В этом случае возможны следующие причины:

- А) Регистрация кнопки на этот номер не возможна по причине того, что кнопка уже была зарегистрирована на другом номере.
- Б) На этом номере уже зарегистрирована другая кнопка вызова
- В) Эта кнопка уже зарегистрирована по этим номером
- Г) Количество зарегистрированных кнопок превысило 500 номеров

Если не одно из условий не подходит, значит пейджер не получил сигнал от кнопки вызова.



#### Москва

107113, ул. Маленковская, д. 32, строение 3, офис 112, 1 этаж  
Тел. +7 (495) 120-60-10

#### Новосибирск

630083, ул. Большевистская, д. 131, оф. 214  
Тел. +7 (383) 383-01-10

#### Барнаул

656037, пр. Ленина, д. 154а, корп. 7, офис 205  
Тел. +7 (3852) 59-01-99

#### Новокузнецк

654007, ул. Павловского, д. 11а, офис 512  
Тел. +7 (3843) 99-37-71